

MEITRACK[®] iButton 用户手册



适用型号: T1/T333/MVT600/T622/T366/T366G



文档名称	MEITRACK_iButton_用户手册	创建者	Hilmar Lin
适用产品	T1/T333/MVT600/T622/T366/T366G	创建日期	2015-08-13
		更新日期	2019-05-07
文档类型	用户手册	总页数	15
版本	V1. 1	私密性	外部文档

文档记录



目录

1	版权与免责声明
2	产品规格 4 -
3	主机与配件
4	iButton 功能 5 -
5	适用版本 5 -
6	iButton 读卡器的安装 5 -
	6.1 固定安装 5 -
	6.2 连接终端 5 -
7	iButton 的使用 7 - 7 -
	7.1 获取 iButton ID 号 7 -
	7.2 IBUTON 控制启动引擎 8 -
	7.3 工作原理9 - 9 -
	7.4 iButton的Meitrack Manager 配置9 - 9 -
	7.5 MS03 平台设置 10 -
	7.5.1 iButton 授权 10 -
	7.5.2 iButton 删除 11 -
	7.5.3 iButton 管理 12 -
8	MS03 报表查询 13 -
	8.1 事件报表 13 -
	8.2 驾驶员 IO 状态变化表 14 -



1版权与免责声明

深圳市美力高集团有限公司 版权所有 Copyright © 2019 MEITRACK。

MEITRACK与◆为深圳市美力高集团有限公司注册商标。

本用户手册的内容不定期更新无需提前通知。

本用户手册未经美力高(MEITRACK)书面授权不能进行任何目的的复制,任何方式的传播与转载,包括影印本及音视频。

美力高(MEITRACK)公司不对因为使用或不会使用,或使用不当此产品及文件所引起的直接的,间接的,特殊的,附带的,或者由之所引起的损失(包括但不限于经济损失,个人损伤,财物及资产的损失)承担责任。

2 产品规格

项目	描述
整机尺寸	17.35mm×3.1mm~5.89mm
材质	304不锈钢
工作温度	-40°C [~] 85℃
通讯协议	单总线接口协议

3 主机与配件



读卡头



蜂鸣器(选配)



信息纽扣



4 iButton 功能

- 用于识别司机身份,控制车辆启动。
- 在我们MS03平台,还可以通过驾驶员IO状态变化表来对驾驶员进行考勤。

5 适用版本

T1	Firmware 均支持 iButton,在 T1B_V010 后 output2 可控制蜂鸣器		
T333	Firmware 均支持 iButton,在 T333_V009 后 output2 可控制蜂鸣器		
MVT600	Firmware 均支持 iButton,但 output2 不能控制蜂鸣器		
T622	Firmware 均支持 iButton,且 output1 和 ouput2 均能控制蜂鸣器		
T366/T366G	Firmware 均支持 iButton,且 ouput1 能控制蜂鸣器,但是无法与控制启动引擎		
	功能一起使用。		

6 iButton 读卡器的安装

6.1 固定安装

iButton与汽车: 根据客户的需求自行安装

6.2 连接终端

IBUTTON有两种端口:



3mm端口

4mm端口

根据不同情况,接法不一样:1. IBUTTON接T1/T333/T622/MVT600接法(1):用4mm端口IBUTTON直插入设备的白色端子:





左侧白色端子为I/0线的温感接口(也是油量传感器接口),右侧白色端子为iButton 接口。

接法(2):当IBUTTON和温度传感器(或者油量传感器)需要同时使用时,要增加A61盒子分接。同时采用3mm端口的IBUTTON。



2. IBUTTON接T366/T366G:

由于T366G比较没有专用端子,因此接IBUTTON时需要将端口剪开,破线连接。 接法(1):直接从IBUTTON端口剪开,按以下线颜色对接。



T366/T366G的线	IBUTTON上的线
绿色	红色
黑色	黑色

接法(2):加A61盒子,从A61盒子上破线,将A61的IN口尾端剪开破线,并选用3mm IBUTTON。





T366/T366G的线	A61的线
红色	红色
黑色	黑色
绿色	绿色
蓝色	蓝色

iButton连上设备后的状态:

iButton连到设备之后,当与信息纽扣相接触,建立连接时,iButton被激活,进行数据传输,如果out2口有接蜂鸣器,会伴有"BI"的一声,用以提示。







7 iButton 的使用

iButton的使用内容包括: 获取iButton ID 号, iButton控制输出1, iButton的工作原理, iButton在 Meitrack Manger和MSO3平台设置等。

7.1 获取 iButton ID 号

丝印在信息纽扣上的ID 号为十六进制,无法直接识别,须将十六进制转化为十进制后读取;如下实例:



在十六进制数据中,取后六位如"1BF32F",转化为十进制为"1831727";故此iButton ID 为 1831727。



7.2 IBUTON 控制启动引擎

必须满足以下条件:

- 1. T1/T333/MVT600/T622 "输入3" 接引擎检测; T366/T366G "输入2" 接引擎检测
- 2. iButton需要授权;
- 3. "输出1"通过继电器接引擎控制。如下图:



注: iButton授权见7.5.1。

4. 通过Meitrack Manager或者平台开启"RFID控制点火"功能(以下2步只需做一个):



		- ¤ ×
	众哥	管家
设备信息		
IMEI 863835027195887 终端别名		
终端韧件版本 T366G_H141V066_T 内置电池剩余电量 0%		写入
快速设置		
□关闭LED指示灯 □移动和静止优先检测引擎 □自动布防		
		=
		与人
	储 记录缓存存储	
2013後行後行後 (1250 1250 1250 1250 250 1250 1250 1250 1	空间 总容爾(字节) 50%	
GFR5線代創作 30%	4194304	写入
		-
() 市田 沙 町 町 辺 車		与人
	偷油报警值	
使用类型 0-None V 任法犯罪值 0 6 %	油量变化区间值 0 🗘 min	
	油里变化值 0 🗘 %	-
		与人
「自动连接		
●智能识别端口 ○开启自动升级 ○开启自动升级		
○ 手动透掉端口弓 保存 ⑧ 天闭目动升级		升级
与终端同步参数 恢复出厂设置 参数另存为文件	从文件导入参数 显示	、悬浮框描述
0/0	网络状态: 本地 当前显示的参数表: -	



备注: T366/T366G开启此功能时,必须设置RFID事件,否则此功能无效。

7.3 工作原理

刷了授过权的iButton后,在 1 分钟内,司机必须启动引擎。超出一分钟后,输出1将会切断引擎,司机将无法启动车辆。如需启动,则必须再次刷iButton感应卡。

7.4 iButton 的 Meitrack Manager 配置

打开Meitrack Manager,连上设备,选择"授权",事件代码"RFID"对应的GPRS列打勾;



							_	- ¤ ×
终端信息 追踪	电子围栏	GPS记录仪					众	₽. 管家
事件	短信头	参数值	18565231767			GPRS	照相	
			□短信	□短信	□短信			
	Ext Duticity Out	1	_	_	_	_		^
丢失GPS信号	Lose GPS Signa]						
收到GPS信号	GPS Recovery]						
进入休眠模式	Enter Sleep]						
退出休眠模式	Exit Sleep]						
GPS天线被切断	GPS Antenna Cut]						
终端开机	Power On]						
心跳		0 🗘 分钟				v		
拐弯	Heading Change	0 🗘 度				¥		=
定距追踪	Distance	0 🗘 *				¥		
拖车	Tow	30 🗘 秒				V	•	
RFID						✓	V	
高温]						
低温]						
满油	Fuel Full]				•	~	_
<		1		_	_		_	>
								写入

注:如果此RFID事件不打勾,iButton刷卡后平台将不能统计iButton事件报告。默认RFID事件是开启的。

7.5 MS03 平台设置

iButton在MS03平台有授权,删除,查询,管理等功能,具体功能指令如下表所示

iButton 授权	设置RFID授权-D10;
	RFID批量授权-D11
iButton 删除	批量删除已授权的RFID号-D15
iButton 管理	在平台"管理中心"栏,设置"驾驶员信息"和"RFID卡管理"
iButton 查询	查询已知RFID号是否已授权-D12

7.5.1 iButton 授权

在MS03管理中心-批量命令发送中,点击"RFID批量授权"指令,填写RFID起始卡号,授权数量,就能批 量授权了。如果只授权一个iButton ID,数量则为1。



批星命令发送			000
0	搜索关键字 如 : (GPRS 、 围栏 、 A10	
请输入查询的终端名 ♀ ♀ 分组	命令:	RFID批量授权	~
● 终端名 传输进程			
■ MT90 共(2)	从RFID号:	5437501	\$
■ MT90v4	数量:	1	\$
MT90test			
■ MV1380 共(I) ■ MV/I380400671			
■ MVT600 共(1)			
■ MVT600			
■ T1 共(1)			
✓ T1A-3505			
■ T355 共(1)			
T355test			
			发送命令

7.5.2 iButton 删除

在MSO3平台上点击管理中心-批量命令发送,选择"RFID批量删除指令",填写RFID起始卡号,删除数量,就能批量删除iButton了。如果只删除一个iButton ID,数量则为1。

批量命令发送			• •
0	搜索关键字 如:	GPRS 、 围栏 、 A10 …	
请输入查询的终端名 ♀ 分组	命令:	批量删除已授权的RFID号	
● 终端名 传输进程			
■ MT90 共(2)	从RFID号:	5437501	
MT90v4	数量:	1	
MT90test			
■ MVT380 共(1)			
MVT380A00671			
■ MVT600 共(1)			
■ MVT600			
■ T1 共(1)			
✓ T1A-3505			
■ T355 共(1)			
T355test			

			权达叩文



7.5.3 iButton 管理

利用iButton报告对驾驶员行车记录进行管理统计时,需提前添加驾驶员信息,并将驾驶员与iButton卡号进行绑定。

驾	驶员信息								•
	请输入驾驶员名称	Q	0	添加驾驶员		8			
C	名称	出生日期	世				身份证号	驾驶证号	照片
	tracy	1991-08-01	5	名称:			50583199	123456	1
				出生日期:	1970-01-01	1			
				性别:	男	-			
				号码:					
				手机:					
				驾驶证号:					
				身份证号:					
				照片	上传照片				
				l 1	提交 重置 取消				
						_	J		
성 같이	体品信息								60

驾	岐信息								$\bullet \otimes$					
	请输入驾驶员名称…	Q	0 🖻 🗙	☑ 显示大头像(@	✓ 显示大头像(鼠标经过)									
	名称	出生日期	性别	号码	手机	出生日期	身份证号	驾驶证号	照片					
	tracy	1991-08-01	女		135000000	1991-08-01	350583199	123456	<u> </u>					

2. 在管理中心-RFID卡管理中,可以注册iButton卡号,绑定iButton卡号和驾驶员管理,实现"驾驶员IO 状态变化表"功能。

RFID卡管理				⊖⊗
请输入RFID号码	a 🔁 🗙			
RFID号码		驾驶员	创建日期	
5437501				
5437502	<mark>添加RFID</mark> RFID号码: 添加账号数量: 驾驶员: 指	5437503 1 tracy マ 添加等額 交 重賞 取満	 ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ > >	



RFI	RFID卡管理											
ř	青输入RFID号码	۹ 🗘	×									
	RFID号码		驾驶员	创建日期								
	5437501		tracy	2015-08-10 16:21								
	5437502		tracy	2015-08-10 16:48								

注:

- 1. 必须先添加驾驶员信息后,才能添加设置管理iButton,对在这里添加的iButton号进行绑定。
- 2. 可以通过"驾驶员IO状态变化表"中查询驾驶员行驶里程,停车时长,开车或停车时间及地点。

8 MS03 报表查询

平台报表中iButton报警事件在RFID报警事件栏上查询。

8.1 事件报表

点击报表中心-事件报表,选择设备名,类型选择RFID报告,,然后选取日期就能查看在一定时间范围内 iButton读卡器读卡的状态了。





事件报	Ę																				• • •
事件:	□ RFID报告	Ψ.	当天	*	从:	2015-08-10	00:00	Ŧ	到:	2015	-08-10 🗉	ī 23:59	×	□ 解析地	址	Q 🚺	2	۵			
Θ	终端名 ↓		事件			GPS时间		接收日	tia)		GPS有效t	ŧ			位置			速	ĝ	纬度	经度
1																					114.057238
讙																					
1		RFID报	灵告(5437501)																		
		RFID拥	灵告(5437501)																		
		RFID拼	员告(5437501)								有效										114.057206
		RFID捐	员告(5437501)																		
																					114.057156

8.2 驾驶员 I0 状态变化表

点击报表中心-驾驶员IO状态变化表,选择终端名或驾驶员姓名,IO口状态,选择查询时间,就能查看到 一定时间段内该终端设备或驾驶员的行驶记录。





注:此报表必须T1/T333/MVT600/T622 "输入3"或T366/T366G "输入2" 接引擎检测。用于统计驾驶员行 车时间,行驶里程及停车时长。

如果您有其他疑问,请发邮件到我们邮箱info@meitrack.com。我们将竭诚为您服务。