

MEITRACK CLS 可切割油量传感器



用户手册

适用型号: MVT600/T1/MVT800/T333

文档名称	MEITRACK CLS可切割油量传感器用户手册	创建者	林恒明
适用产品	MVT600/T1/MVT800/T333	创建日期	2016-07-04
		最后更新	2019-05-07
文档类型	配件用户手册	总页数	15
版本	V1.0	私密性	外部文档

文档记录



目录

1	版权与免责声明 4 -
2	产品的功能与规格 4 -
	2.1 产品功能
	2.2 规格参数
3	主机与配件 4 -
4	结构图4
5	占用资源 6 -
6	传感器长度调节 7 -
7	安装与平台添加过程 8 -
	7.1 MVT600/T1/T333的AD1连接油量传感器 8 -
	7.2 MVT600/T1/T333 接 AD1 平台添加过程 8 -
	7.3 MVT600/T1/MVT800/T333的油量检测口连接到油量传感器 10 -
	7.4 用校准器连接油量传感器进行校准 10 -
	7.5 MVT600/T1/MVT800/T333 接油量检测口平台添加过程 12 -
8	报表查询 13 - 13 -
	8.1 历史数据报表查询 13 - 13 -
	8.2 传感器报表查询 14 - 14 -
9	油量传感器安装教程 15 -



1版权与免责声明

深圳市美力高集团有限公司版权所有 Copyright © 2019 MEITRACK。

^{C meilrack}, 众灵与 ◆为深圳市美力高集团有限公司及其子公司注册商标。

本用户手册的内容不定期更新无需提前通知。

本用户手册未经美力高(MEITRACK)书面授权不能进行任何目的的复制,任何方式的传播与转载,包括影印本及音视频。

美力高(MEITRACK)公司不对因为使用或不会使用,或使用不当此产品及文件所引起的直接的,间接的,特殊的,附带的,或者由之所引起的损失(包括但不限于经济损失,个人损伤,财物及资产的损失)承担责任。

2 产品的功能与规格

2.1 产品功能

- 测量汽车油量的百分比
- 检测油量过高报警
- 检测油量过低报警

2.2 规格参数

项目	描述
传感器长度	200 [~] 1500mm任意截短
直径	65cm
输出信号	0~5V
供电电源	DC10V~32V
环境温度	-40°C∼85°C
分辨率	1mm
油杆材料	铝合金

3 主机与配件

主机: V型油量传感器(电容式电压输出型油量传感器A54) 配件: 校准器

4 结构图

电容式传感器结构图:











Covertext text height 2.5mm



5 占用资源

- T1: AD2 (油量检测口)
- MVT600: AD2(油量检测口)
- MVT800: AD1 (油量检测口)
- T333: AD2 (油量检测口)



6 传感器长度调节

用户可根据实际需要截短传感器,步骤如下:

- 1. 用户可根据需要,确定好传感器的长度;
- 2. 用锯片锯掉不需要的部分,清理管内毛刺;
- 3. 取下底塞,并重新装入传感器中。



例如:要将传感器长度裁切为L,那图中标示裁剪位置处尺寸为L-3.0mm。



固定传感器时,不可以用力过大导致套管变形。



管内应保持清洁,掉落管中的毛刺要清理干净,否则有堵住漏油孔的隐患。





注意:重新组装底塞时,为保证底塞内的胶套不被破坏,需先组装胶套,再组装底塞。

7 安装与平台添加过程

油量传感器与汽车:根据客户的需求自行安装。

7.1 MVT600/T1/T333 的 AD1 连接油量传感器

MVT600/T1/333的AD1连接油量传感器时,需要把传感器的白色端子剪掉,再将三条线根据(下图)与终端的对应线相接。

以下截图仅以T1为例。



7.2 MVT600/T1/T333 接 AD1 平台添加过程

- 1. MVT600/T1/T333接好连接油量传感器到AD1接口
- 2. 登陆平台打开管理菜单下自定义(如图红色框中)



管理中心					• 8
常用	垃圾箱				
	Ö	2	<u>((</u> ())		
账号设备管理	综合参数设置	批量命令发送	RFID卡管理	多边形围栏管 理	多边形电子围 栏绑定
			: `		<u>,</u>
LED设置	温度传感器设 置	油量传感器设 置	自定义	报警联系设置	驾驶员信息
汽车信息管理	在线升级				
					0

3. 在自定义传感器选项,单击添加按钮(如图红色框中),选择对应设备名称,填写自定义名称,相应的油量传感器计算公式。

	自定义					000
	自定义事	件 自定义状态	自定义传感器			
I	终端名:	MVT800-6-7	▼ 关键字:		查找已定义 同步终端	ie 🖌
		终端名		自定义名称	计算公式	显示类型
		gps_helper1	· · ·	DEVICE abc	AD1	数值
		gps_helper1		abcdabcd		数值
		MT90G_6218	P	MT90G电量百分比	((AD4*3*2)/4096-3.4)/(4.2-3.	数值
		MT90G_6218		ex-power	(AD5*3*2)/4096	数值
		MT90G_6218		dianchi	(AD4*3*2)/4096	数值
				DEVICE abc		数值
		MT90G_6218		abcdabcd	AD1	数值
				测试A		数值
		MVT600-1178		DEVICE abc	AD1	数值
		MVT600-1178		abcdabcd		数值
-		MVT800-6-7		CLS油量传感器	(AD1*3.3*2)/4096/5	百分比
					AD2/100	数值
	~ <	页 1 共1	> >> C	显示1 - 12	共12	

自定义事件 自定义状态	自定义传感器				
终端名: 🔲 MVT800-6-7	▼		査状已完♥ 同告	8#AQX 🕂	×
■ 终端名	添加自定义传感器				显示类型
gps_helper1	终端名:	MVT800-6-7	-	·	
gps_helper1					
MT90G_6218	自定义名称:	CLS油量传感器			数值
MT90G_6218	计算公式:	(AD1*3.3*2)/4096/5			
MT90G_6218					
MT90G_6218	显示类型:	百分比	4	r	
MT90G_6218					
MT90G_6218					
MVT600-1178		提交重置	取消		数值
MVT600-1178					
T355-5-16					
《 《 页 1 共1 》	>>> C	显示1 - 11共11			

油量传感器公式如下:

MVT600/T1/T333的AD1连接油量传感器计算公式=(AD1*3.3*2)/4096/5



7.3 MVT600/T1/MVT800/T333 的油量检测口连接到油量传感器



油量传感器接口插入MVT600/T1/MVT800/T333专用接口。

注意**:**

- 必须连接设备油量检测口,如果连接设备其它AD接口必须添加公式,MVT600/T1/MVT800/T333的油量检测口已 作为油量传感器的专有接口,可以直接拔插。
- 2. 如若连接设备油量检测口,设备需要外部供电方可让油量传感器正常运作。

7.4 用校准器连接油量传感器进行校准

1. 将油量传感器底壳拆开,插上校准器。





2. 满位校准:油箱加满油,将传感器放进油箱中,等待大约30s让传感器铝管中充满油;按住校准器F键待绿色LED 闪烁后放开,表示传感器进入满位校准模式,大约10秒之后,闪烁的绿色LED熄灭表示满位数据校准0K;空位校准:将传感器完全移出油箱,待传感器中的油全部流出后,按住E键待绿色LED开始快速闪烁后放开,表示传感器进入空位校准模式,大约10s之后,闪烁的绿色LED熄灭表示空位校准0K。



3. 校准结束,断开校准器;先将传感器红色线和黑色线连接电源,传感器正确接线完成后再进行通电,校准设置 正式生效。校准0K后,将铝盖盖上,锁紧螺丝。

注意事项:

- 1. 必须先设置满油值,再设置空油值;
- 2. 校准过程若操作过程按错键,请断开校准器电源,重新依标准流程校准。
- 3. 校准过程中校准器的电源不能断开,如有断开或者电池没电了,请重新校准。



7.5 MVT600/T1/MVT800/T333 接油量检测口平台添加过程

- 1. 添加设备T1/MVT600/MVT800/T333到平台后,连接油量传感器到设备终端
- 2. 登陆平台打开管理菜单下油量传感器设置(如图红色框中)



出现油量传感器设置,单击添加按钮(如图红色框中),会弹出"添加油量传感器"的窗口,选择对应设备名称,油量传感器类型,高低油量报警百分比。点击"提交"设置就完成了。

油量传感器设置			000
终端名: 🗌 请选择终端 💌 🔍	🕂 🕂 读取油量传感器设置		
■ 终端名 油量传感器	低油百分比 满油百分	分比 最后上传时间	油量
4			•
《 〈 │ 页 0 共0 〉 》 │ C	无数据		



油量传感器设置		• • •
终端名: □请选择终端 ▼		
■ 终端名 油量传感器		
■ MVT600-1 V型油量传感器(AD	→ 本加油量传感器	
	终端名: MVT800-6-7 🔻	
	油量传感器: C型油量传感器(AD2) ▼	
	低油百分比: 20 \$	
	满油百分比: 95 ↓	
	提交 重置 取 消	
4		•
《 〈 页 1 共1 〉 》 (🔮 🛛 显示1 - 1共1	

备注:上图中油量传感器有3种型号,其中C型代表电容输出油量传感器,R型代表电阻值输出油量传感器,V型代表电压值输出油量传感器,无则表示不使用油量传感器。(C型和R型是预留,以上两种油量传感器都是V型)

- 000 油量传感器设置 👻 🔍 🛨 💥 🛛 读取油量传感器设置 终端名: □ 请选择终端... \checkmark 终端名 油量传感器 低油百分比 满油百分比 最后上传时间 油量 MVT800-6... C型油量传感器(AD2) v 20 \$ 95 \$ 2016-07-05 11:29:... 0.19% Ø 保存取消 〈 □页 1 共1 〉 》 C 显示1 - 1共1
- 4. 双击已完成设置的传感器,可以更改其传感器类型,低油百分比,满油百分比等参数

备注: 仅仅MVT600/T1/MVT800/T333接油量检测口的平台添加过程无需添加任何计算公式,而且当检测到油量值低于或高于所设置的值时,产生报警事件。

8 报表查询

8.1 历史数据报表查询

进入MS03平台,点击"报表中心"再点击"历史数据",选择需要查询的时间,最后点击查找图标,可以查看相应的数据。



8.2 传感器报表查询

1. 打开"报表中心"菜单下"传感器报告"如下图所示:



2. 选择相应设备名及油量、时间段后点击搜索按钮得到相应油量报表。



公司



9 油量传感器安装教程

点击以下网址可观看安装油量传感器视频:

http://www.meitrack.com/en/video-tutorials/

如果您有其他疑问,请发邮件到我们邮箱info@meitrack.com,我们将竭诚为您服务。