

# A91 客流量传感器



# 用户手册

## 适用型号: T366G



## 文档记录

文档名称	A91客流量传感器用户手册						
适用固件	T366G_Y15V216	创建日期	2019-02-12				
		更新日期	2019-12-13				
文档类型	配件用户手册	总页数	17				
版本	V1.1	私密性	外部文档				



## 目录

1	版权与免责声明	-
2	产品功能	-
	2.1 产品功能 4 -	-
	2.2 功能介绍	-
3	客流量计数器与配件	-
4	规格参数66-	-
5	安装方法 6 -	-
	5.1 A91 客流量传感器与 T366G 的连接方法 6 -	-
	5.2 A91 客流量传感器的安装方法 7 - 7 -	-
	5.2.1 客流量计数器的安装 7 - 7 -	-
	5.2.2 延长线的安装 7 - 7 -	-
	5.2.3 开关门信号线安装 8 -	-
	5.2.4 摄像头安装9-9-	-
	5.2.5 组合安装 10 -	-
6	A91 客流量传感器调试 11 - 11 -	-
	6.1 A91 客流量传感器上电运行状态 11 -	-
	6.2 APC 行车助手调试工具 11 -	-
	6.3 对设备摄像头角度进行调试 12 -	-
7	连接 Meitrack Manager 进行配置 13 -	-
	7.1 选择外设 13 -	-
	7.2 配置 GPRS 事件上传 13 -	-
8	设置设备计数清零14-	-
	8.1 设备清零方式 14 -	-
	8.2 BAE-指令设置 A91 参数(SMS/GPRS) 14 -	-
9	查看 MS03 平台报表 15 -	-
	9.1 查看乘客流量统计报表 15 -	-
	9.2 查看报警报表 15 -	-
10	0 A91 客流量传感器的 GPRS 协议(基于 T366G) 17 -	-



## 1版权与免责声明

深圳市美力高集团有限公司版权所有 Copyright © 2019 MEITRACK。

C meitrack , 众歌与 ●为深圳市美力高集团有限公司及其子公司注册商标。

本用户手册的内容不定期更新无需提前通知。

本用户手册未经美力高(MEITRACK)书面授权不能进行任何目的的复制,任何方式的传播与转载,包括影印本及音视频。

美力高(MEITRACK)公司不对因为使用或不会使用,或使用不当此产品及文件所引起的直接的,间接的,特殊的,附带的,或者由之所引起的损失(包括但不限于经济损失,个人损伤,财物及资产的损失)承担责任。

## 2 产品功能

### 2.1 产品功能

- 前/后门上/下车人数统计
- 前/后门上/下车总人数统计
- 车上剩余总人数统计
- 前/后门摄像头遮挡报警
- 前/后门摄像头恢复报警
- 前/后门摄像头异常报警(摄像头断开连接)
- 前/后门摄像头异常恢复报警(摄像头连接正常)

#### 2.2 功能介绍

A91客流量传感器基于机器视觉技术,采用非接触方式对客流量进行统计,利用汽车级图像传感器采集乘 客头肩信息,在收到开门信号后通过模式识别技术对上下车的乘客进行计数,在关门后通过T366G将所统计的 人数信息和定位信息等上传至后端服务器平台,实现对每个站点和线路的客流量进行统计分析功能,为乘车 线路的配置和车辆调度提供数据支撑。该装置可安装在公共汽车、地铁、火车、轮船、商场和建筑物等。





## 3 客流量计数器与配件

名称	数量	图片
客流量计数器	1	
摄像头	2	
主线束	1	
电源线	1	
开关门信号线	2	
4pin 航空接口延长线 (15m)	2	





## 4规格参数

项目	描述
客流量计数器重量	600 g
客流量计数器尺寸	200. 3*146. 5*41. 3mm
客流量计数器工作电压	9V-36V DC(推荐值 24V)
客流量计数器工作电流	300mA
客流量计数器工作功率	7.56W(输入电压 24V)
摄像头尺寸	38*38mm
摄像头工作电压	12V
摄像头工作电流	40mA(白天); 140mA (夜晚)
摄像头工作功耗	0.84W(白天); 3.24W (夜晚)
工作温度	-40~85°Ci
工作湿度	0 % ~ 95 %
波特率	115200 bps
被测客流速度	<10m/s (小于 2m/s 准确率较高)
人数统计精度	92%

## 5 安装方法

5.1 A91 客流量传感器与 T366G 的连接方法

T366G		A91 客流量计数器
电源		电源
GND		GND
RS232 TX	$\longleftrightarrow$	RS232 RX
RS232 RX	$\longleftrightarrow$	RS232 TX



#### 5.2 A91 客流量传感器的安装方法

#### 5.2.1 客流量计数器的安装

需针对不同车型,选择合适位置安装,建议安装位置选取在驾驶员座椅后方、远离潮湿的环境并置于具 有一定防护性能的铁柜中,防止非维护人员随意触摸,同时将主线束和电源线安装到客流量计数器上。 下图为客流量计数器背部:



备注: 客流量计数器我们暂时只用到电源接口和主线束接口,其它接口为预留接口,暂未开发。

客流量计数器只需要连接12V/24V的直流电源,通过主线束连接摄像头、车门和T366G的RS232接线(主线 束己贴有各个接线标签),当设备检测到开门信号时开始计数;检测到关门信号时,设备结束计数,并将统 计结果上传至后台。下表为DC和主线束的介绍:

接口	接线名称	描述
DC	电源(红)	输入电源电压为 12V 或者 24V,为 A91 客流量传感器供电
	地线 (黑)	接地线
		连接 ACC, 当 ACC 关闭后设备延时并自动休眠功能: 当设备检测到
	ACC (畫)	ACC 关闭后,可以延时5分钟,并自动进入休眠功能,在 ACC 打
	ACC(页)	开后,再次进入工作模式,既保证客流统计的准确性,也保证了设
		备工作的低功耗节能。
主线束	接客流摄像头(前门)	可通过 4pin 航空接口延长线(8m)与前门的摄像头连接
	接客流摄像头(后门)	可通过 4pin 航空接口延长线(15m)与后门的摄像头连接
	接前门开关门	可通过 4pin 航空接口延长线(8m)与前门的开关门信号线连接
	接后门开关门	可通过 4pin 航空接口延长线(15m)与后门的开关门信号线连接
	接外设 RS232 设备	连接 T366G 的 TX(红)、RX(蓝)和 GND(黑)
	接外设 RS485 设备	预留接口,暂未开发

#### 5.2.2 延长线的安装

延长线的作用是连接摄像头与客流量计数器、连接开关门信号线与客流量计数器。

延长线布线建议采用走暗线的方式(例如从车辆本身通风通道中布局延长线),尽量不要将延长线裸露 在外,每扇车门风道上都有一组延长线,其中一根接摄像头,一根接开关门信号线,为防止接错,延长线上 都贴有相应标签。





## 5.2.3 开关门信号线安装

安装开关门信号线,使用配件里面的3pin开关门信号线,引脚定义见下图a所示:



大多数车上的开关门是用气阀来控制的,气阀的控制端有3个pin脚,分别是开门、关门和地,对应开关门 信号线的3个管脚。将车门上气阀控制线上的3pin连接端口分开,将其两端的公母端口分别对接开关门信号线上 的公母接口,如下图所示:,







## 5.2.4 摄像头安装

安装摄像头:上下车门处各需要安装一个摄像头,摄像头距离车厢底部2.2m左右。水平位置位于车门上部的中间,距离玻璃门A~0.5m的位置安装。







根据摄像头位置开四个 Φ3.0 的孔,用 Φ4.0 的自攻螺丝固定摄像头底座,摄像头连接线不要裸露在 外部,调节摄像头水平朝下,光敏朝向车内。



## 5.2.5 组合安装

将各个安装好的部件分别连接到主控制器上,如此安装完成。





## 6 A91 客流量传感器调试

#### 6.1 A91 客流量传感器上电运行状态

红色指示灯	
常亮	接通电源
熄灭	断开电源或设备进入休眠状态
黄色指示灯	
闪烁	设备正在启动
常亮	设备已启动完成
熄灭	断开电源或设备进入休眠状态
绿色指示灯	
闪烁	ACC ON
熄灭	ACC OFF

A91通电前,红、绿、黄三个指示灯全部为熄灭;设备通电后,红指示灯亮,绿、黄两个指示灯不亮。接上ACC,红指示灯亮,绿、黄两个指示灯闪烁,一分钟后红、黄指示灯常亮,绿指示灯闪烁;断开ACC,绿指示灯熄灭,红、黄指示灯常亮,5分钟后摄像头关闭,15分钟后所有指示灯都熄灭,A91进入休眠状态。

备注:如果客流量计数器三个指示灯一直处于熄灭状态,没有点亮过,则设备没有上电,请检查电源供 电接线问题。

#### 6.2 APC 行车助手调试工具

配置设备要求:带Wi-Fi功能的Android系统手机 A91工作状态:所调试客流量计数器需要按要求接入相对应的线束及配件,并确认设备正常工作

获取图像的操作:

1. 机器上电约1分钟后,外设Wi-Fi自动打开(程序默认开机两分钟后Wi-Fi功能自动关闭)

2. App上点击右上角"连接设备",点击对应设备号



	未连接设备	连接设备	<	设备连接	开始扫描
IMEI: ICCID:			TMES211	311170540	
<u>a</u>					
搜索设备		周边设备查询			
		-			
视频监控		模式切换			
*		((♣))			
安装参数		报警查看			
音量调节					

3. 连接成功后,自动跳回主页。点击"视频监控",即可获取前/后摄像头图像进行调试



### 6.3 对设备摄像头角度进行调试

在设备正常运行状态下,此时手机APP上就会显示视频输出图像,如下图所示,车门处于图像上部,车内 处于图像下部。







当系统输出图像全部正常之后,需要对图像的角度进行调整。首先,分别打开驾驶员位置的前后门开关 门按钮,让前后的车门处于开启状态,手机APP显示画面左上角会出现如下小白圈。并根据下图标定位置,调 整摄像头位置





根据手机APP显示的图像,将摄像头角度调整到位后,分别按下驾驶员位置的前后门开关门按钮,让前后 车门处于关闭状态,左上角小白圈等待5-10秒会消失。如果消失成功,说明系统能够正常获取开关门信号; 如果消失未成功,说明系统开关门信号未获取成功。

## 7 连接 Meitrack Manager 进行配置

## 7.1 选择外设

外设类型设置为"定制",波特率为115200。

-外设类型设置—					
RS232 EXT	定制  ▼	设置	波特率	115200	Ŧ

### 7.2 配置 GPRS 事件上传

设备已默认勾选"客流量传感器"事件,当A91客流量传感器检测到关门时,设备就会发送GPRS事件给平台。



事件设置						
事件	短信头	设置	短信 🔲 电话	🗌 短信 🔲 电话	□ 短信 □ 电话 □	GPRS
加油	Fuel Filling					
油感脱落	Ult-Sensor Drop					
急左转弯	Harsh Cornering					
急右转弯	Harsh Cornering					
输出1激活	Out1 Active					
输出2激活	Out2 Active					
输出1非激活	Out1 Inactive					
输出2非激活	Out2 Inactive					
客流量传感器						1
急刹车	Harsh Braking					

## 8 设置设备计数清零

## 8.1 设备清零方式

设备的清零方式有3种

- 1、 重启T366G,设备计数也会清零
- 2、 指令BAE直接清空
- 3、 每天定时清空, BAE可设置(默认0点),如果要设置定时清空,首先需要设置设备的GPRS时区,可 通过众寻管家和B36指令设置GPRS时区

#### 8.2 BAE-指令设置 A91 参数(SMS/GPRS)

指令: BAE, A, B 回复: BAE, OK/<错误代码>

注释:

1、10进制字符

- 2、A:功能选择 0:清除上下车总人数; 1:设置每天定时清除上下车人数; 2:读取门状态信息
   B:参数,只有功能1需要设置参数,范围0<sup>2</sup>23
- 3、下发功能2,读取成功后,回复c,d. c:前门状态, d:后门状态,(1:开门,0:关门)
- 4、只下发指令,获取定时清除参数
- 举例: @@\28, 353358017784062,0BAE,0\*3B\r\n
- 回复: @@\28,353358017784062,BAE,OK\*3D\r\n

BAE指令MS03平台描述为设置A91参数:



	T366G_客流星统计测试	/ · · · ·	000
S	搜索关键字 如:GPR	S,围栏,	
	命令:	设置A91参数 ▼	
	选择漫游表:	所有参数表	
	功能选择:	清除上下车总人数    ▼	
		清除上下车总人数	
		设置每天定时清除上下车人数	
		读取门状态信息	
32			
		发送命令	

## 9 查看 MS03 平台报表

#### 9.1 查看乘客流量统计报表

点击"报表",然后点击"乘客流量统计报表(A91)",就可以查看各个时间段内的报警统计情况。



车辆每次关门,都会上传一条统计数据到平台

乘客流量	统计报表(A91)												• 8
快捷时	间 🔻 从:	2018-12-26 🗰 00:00	) - 到: 20	018-12-27 🔟 2	3:59 - 一角	解析地址	💷 皆						
Ð	1714-57	Chinasa	()		ħ.	ir')	Æ	iO	in) کر اور	認人数	后门	总人数	
请选	袋建只	GPS时间	位置	车内忌人数	上车	下车	上车	下车	上车	下车	上车	下车	_
	T366G_9050	2018-12-26 09:20:21		6	2	0	0	0	5	1	2	0	*
31													
													-
	T366G_9050	2018-12-26 09:37:26		17	0	0	0	0	11	1		0	
						0	0	0	4.4	4	7	^	

巛 🔇 页 1 共4 📡 💓 🖉 显示1 - 30共116

#### 9.2 查看报警报表

点击"报表", 然后点击"报警报表", 就可以查看A91客流量外设检测到的所有报警事件, 报警事件有如下八个:

- 1. 前/后门摄像头遮挡报警
- 2. 前/后门摄像头恢复报警
- 3. 前/后门摄像头异常报警(摄像头断开连接)



事件报表					
事件:	□请选择报警	▼ 快趣的问… ▼ 从: 2018-12-26 Ⅲ 00:00 ▼ 登: 2018-12-27 Ⅲ 23:59 ▼	🗆 解析地址 🛛 🔍 🛃 💄	0	
Θ	终端名	报告	GPS时间	接收时间	
遺	T366G_9050	人流量报警(前门状态:前门出现遮挡,后门状态:后门出现遮挡,车上剩余总人数:8)	2018-12-26 09:23:48	2018-12-26 09:23:49	
護	T366G_9050	人流量报警(前门状态:前门出现遮挡,后门状态:后门遮挡恢复,车上剩余总人数:8)	2018-12-26 09:24:31	2018-12-26 09:24:35	
1		人流量报警(前门状态:前门出现遮挡,后门状态:后门出现遮挡,车上剩余总人数:8)		2018-12-26 09:25:32	
	T366G_9050	人流量报警(前门状态:前门出现遮挡,后门状态:后门摄像头异常,车上剩余总人数:8)	2018-12-26 09:25:58	2018-12-26 09:26:02	
		人流量报警(前门状态:前门遮挡恢复,后门状态:后门摄像头异常恢复,车上剩余总人数:12)		2018-12-26 09:27:24	
	T366G_9050	人流量报警(前门状态:前门出现遮挡,后门状态:正常,车上剩余总人数:12)	2018-12-26 09:28:29	2018-12-26 09:28:31	
		人流量报警(前门状态:前门遮挡恢复,后门状态:后门出现遮挡,车上剩余总人数:14)		2018-12-26 09:30:03	
	T366G_9050	人流量报警(前门状态:前门出现遮挡,后门状态:后门出现遮挡,车上剩余总人数:14)	2018-12-26 09:31:16	2018-12-26 09:31:20	
		人流量报警(前门状态:前门出现遮挡,后门状态:后门出现遮挡,车上剩余总人数:14)		2018-12-26 09:31:56	
	T366G_9050	人流量报警(前门状态:前门遮挡恢复,后门状态:后门遮挡恢复,车上剩余总人数:15)	2018-12-26 09:32:39	2018-12-26 09:32:45	
		人流量报警(前门状态:前门出现遮挡,后门状态:后门出现遮挡,车上剩余总人数:15)		2018-12-26 09:33:34	
	T366G_9050		2018-12-26 09:34:39	2018-12-26 09:34:45	
		人流量报警(前门状态:前门遮挡恢复,后门状态:后门摄像头异常,车上剩余总人数:17)		2018-12-26 09:36:44	
	T366G_9050	人流量报警(前门状态:正常,后门状态:后门摄像头异常,车上剩余总人数:17)	2018-12-26 09:37:26	2018-12-26 09:37:28	
		人流量报警(前门状态:前门摄像头异常,后门状态:后门摄像头异常,车上剩余总人数:17)		2018-12-26 09:37:41	
	T366G_9050	人流量报警(前门状态:前门摄像头异常,后门状态:后门摄像头异常,车上剩余总人数:17)	2018-12-26 09:37:47	2018-12-26 09:37:48	
		人流量报警(前门状态:前门摄像头异常,后门状态:后门摄像头异常,车上剩余总人数:17)		2018-12-26 09:37:56	
	T366G_9050	人流量报警(前门状态:前门摄像头异常,后门状态:后门摄像头异常恢复,车上剩余总人数:17)	2018-12-26 09:38:38	2018-12-26 09:38:43	
		人流量报警(前门状态:前门摄像头异常,后门状态:正常,车上剩余总人数:17)		2018-12-26 09:39:44 🔫	
	•	III		÷.	
	《 〈 页 1	共8 入 入 亿 显示1 - 30共233		示驾驶员和车牌号	

## 4. 前/后门摄像头异常恢复报警(摄像头连接正常)



## 10 A91 客流量传感器的 GPRS 协议(基于 T366G)

\$\$<数据包标识符><数据长度>,<IMEI>,<指令类型>,<事件代码>,<(-)纬度>,<(-)经度>,<日期和时间>,<定位 状态>,<卫星 个数>,<GSM 信号强度>,<速度>,<方向>,<水平定位精度>,<海拔高度>,<里程数>,<运行时间>,<基 站信息>,<输入输出口状 态>,<模拟量输入口值>,<A91 内容(事件辅助消息)>,<定制数据>,<协议版本 V>,<油 量百分比>,<温度传感器编号1温度值|温度传感器 编号2温度值|……温度传感器编号n温度值>,<最大加速 度值>,<最大减速度值>,<\*检验码>\r\n

#### 备注:

若需了解除 A91 相关内容以外的更多协议细节,请查看协议文档 MEITRACK\_T366G\_GPRS\_通讯协议 A91 (人流量传感器)相关内容只会在事件 117 上出现。 英文逗号","为数据的分段字符,类型为 ASCII 码 (十六进制体现为 0x2C); 编写指令时无需添加"<"和">",它只是便于理解的说明。 所有多字节数据必须符合规则:高字节在前,低字节在后。 GPRS 数据包流量大小约为 160 字节。终端上报的 GPRS 数据报文详细描述:

事件	描述	举例
A91_人流 量 议 (17) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	<ul> <li>A91,人流量上传协议</li> <li>格式: A B C D E F G H I J K L,均为16进制字符形式</li> <li>A:表示版本,目前固定为"01"</li> <li>B:表示前门状态。"00":正常,"01":前门出现遮挡,"02":前门遮挡恢复,"03":前门摄像头异常,"04":前门摄像头异常</li> <li>恢复</li> <li>C:表示前门当前上车人数:"0001",上车1人</li> <li>D:表示前门当前下车人数:"0002",上车2人</li> <li>F:表示前门下车总人数:"0002",下车2人</li> <li>G:表示后门状态。"00":正常,"01":后门出现遮挡,"02":</li> <li>后门遮挡恢复,"03":后门摄像头异常,"04":后门摄像头异常</li> <li>恢复</li> <li>H:表示后门当前上车人数:"0001",上车1人</li> <li>I:表示后门当前上车人数:"0001",上车1人</li> <li>I:表示后门当前上车人数:"0001",上车1人</li> <li>I:表示后门当前上车人数:"0001",上车1人</li> <li>I:表示后门当前上车人数:"0001",上车1人</li> <li>I:表示后门当前上车人数:"0001",上车1人</li> <li>I:表示后门当前下车人数:"0001",下车1人</li> <li>I:表示后门当前下车人数:"0002",下车2人</li> </ul>	01 00 0002 0001 0002 000 1 01 0000 0000
	$1$ , $\chi$ $\gamma$ $+$ $\chi$ $\gamma$	

如果您有其他疑问,请发邮件到我们邮箱<u>info@meitrack.com</u>,我们将竭诚为您服务。